



## FEATURES


- High power 200 Lumen white Cree® LED
- 2 x 5mm white LEDs for flood light
- 3 x AAA alkaline batteries included
- IPX6 water resistant
- Easy push micro switch
- 45° rotational head
- Ultra-smooth reflector for long distance beam
- Fully adjustable non-slip silicone headband
- 3M™ VHB™ adhesive helmet mount included

**BATTERY** - 3 x 1.5v AAA Alkaline Energizer Batteries (included)

**WEIGHT** - 88g (including batteries)

**DIMENSIONS** - Headlight: 47 x 62 x 37mm

## OPERATION




**WHEN 'ON' IN EITHER SPOT OR FLOOD MODE, PRESS AND HOLD TO SWITCH TO THE OTHER MODE**

*[If left in any mode for over 3 seconds, the next press will turn off]*


## ANSI FL1 Standard

HIGH	200 Lumens	95 M	5 H
MEDIUM	80 Lumens	60 M	10 H
LOW	15 Lumens	23 M	120 H
SOS	-	-	145 H
HIGH (FLOOD)	30 Lumens	6 M	30 H
LOW (FLOOD)	10 Lumens	4 M	100 H
STROBE (FLOOD)	-	-	185 H



## BATTERY INSTALLATION



Pull the head part away from the bracket



Lift clip gently to open battery compartment



Install 3 x AAA alkaline batteries according to the polarity markings

## ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

Only use high-quality Alkaline batteries or Ni-MH rechargeable batteries. DO NOT USE rechargeable LITHIUM batteries, these will damage your headlight as they exceed rated voltage.

Do not use batteries of different brands or mix old and new batteries. Please recycle used batteries responsibly.

Battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes.

If the batteries are damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.

Do not look directly at the LED.

Do not use this product in extreme cold or hot environments (below -30°C or above 60°C).

Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.

This product is water resistant to IPX6 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using.

Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will affect light output.

If you are not using the product for long periods of time (3 weeks or more), remove batteries to prevent battery leakage and battery depletion.

If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.

This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries.

Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit.

Please reuse or recycle packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.



### PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungs-weiße Cree®-LED mit 200 Lumen
- 2 x 5mm weiße LEDs für Flutlicht
- 3 AAA-Alkalibatterien enthalten
- IPX6 wasserdicht
- Einfacher Mikroschalter drücken
- 45 ° Drehkopf
- Ultraglatte Reflektor für Fernlicht
- Vollverstellbares rutschfestes Silikon-Stirmband
- 3M™ VHB™ selbstklebende Helmhalterung enthalten

**BATTERIE** - 3 x 1,5 V AAA Alkaline Energizer-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

**ABMESSUNGEN** - Scheinwerfer: 47 x 62 x 37 mm  
**GEWICHT** - 88 g (einschließlich Batterien)

### BETRIEB

Schaltsequenz - SPOT BEAM: Hoch> Mittel> Niedrig> SOS-Blitz> Aus  
 FLUTLICHT: Hoch> Niedrig> Blitz> Aus  
**WENN SIE IN EINEM SPOT- ODER FLUTMODUS EIN SIND, DRÜCKEN SIE UND HALTEN SIE, UM IN DEN ANDEREN MODUS ZU SCHALTEN.**  
 [Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einem Modus bleiben, wird das nächste Drücken ausgeschaltet.]

### INSTALLATION DER BATTERIE

1. Ziehen Sie das Stirnlampenstück von der Halterung weg
2. Heben Sie den Clip vorsichtig an, um das Batteriefach zu öffnen
3. Legen Sie 3 AAA-Alkalibatterien gemäß den Polaritätsmarkierungen ein

### HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

Verwenden Sie nur hochwertige Alkaline-Batterien oder Ni-MH-Akkus.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren LITHIUM-Batterien. Diese beschädigen Ihren Scheinwerfer, da sie die Nennspannung überschreiten.

Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Bitte recyceln Sie gebrauchte Batterien verantwortungsvoll.

Die Batterielebensdauer wird durch verschiedene Batteriemarken, unterschiedliche Umgebungstemperaturen und unterschiedliche Beleuchtungsmodi beeinflusst.

Wenn die Batterien beschädigt sind, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.

Schauen Sie nicht direkt auf die LED.  
 Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen (unter -30 ° C oder über 60 ° C).  
 Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Dieses Produkt ist wasserdicht gegen IPX6 - NICHT SUBMERGEN. Wenn das Produkt von Feuchtigkeit betroffen ist, entfernen Sie die Batterien, lassen Sie das Gerät offen und lassen Sie es vor dem Gebrauch vollständig austrocknen.  
 Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommt. Eine Beschädigung des Objektivs

beeinträchtigt die Lichtleistung.

Wenn Sie das Produkt längere Zeit (3 Wochen oder länger) nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen der Batterie und ein Entladen der Batterie zu verhindern.

Wenn die Batterien eingelegt sind und der Scheinwerfer nicht funktioniert, prüfen Sie Folgendes: (1) Drücken Sie die Schaltertaste mehrmals. (2) Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen richtig eingelegt sind. (3) Stellen Sie sicher, dass sich an den Kontakten keine Fremdkörper befinden, die den Batterieanschluss beeinträchtigen könnten. (4) Stellen Sie sicher, dass das Licht weder Wasser noch Feuchtigkeit enthält. Wenn ja, lassen Sie es vollständig austrocknen und versuchen Sie es erneut.

Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit / Wasser ausgesetzt war, erlischt möglicherweise die Garantie.

Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 1 Jahr (oder verlängert auf 2 Jahre, sobald es online unter WWW.UNILITE.CO.UK registriert ist) gegen Herstellungsfehler und -fehler. Es deckt keinen normalen Verschleiß, Modifikationen, versehentliche Schäden oder schlechte Wartung ab. Unilite-Garantien gelten nicht für Batterielecks oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel, die die Batterien beschädigen können.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinheit entsorgt werden.  
 Bitte verwenden oder recyceln Sie Verpackungen nach Möglichkeit. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



### FONCTIONALITÉS

- LED Cree® blanche haute puissance 200 Lumen
- 2 LED blanches de 5 mm pour la lumière d'inondation
- 3 piles alcalines AAA incluses
- IPX6 résistant à l'eau
- Micro-interrupteur à pression facile
- Tête rotative à 45 °
- Réflecteur ultra-lisse pour faisceau longue distance
- Bandeau en silicone antidérapant entièrement réglable
- Support de casque adhésif 3M™ VHB™ inclus

**BATTERIE** - 3 piles alcalines 1,5 V AAA (incluses)

**DIMENSIONS** - lampe frontale: 47 x 62 x 37 mm  
**POIDS** - 88g (piles incluses)

### OPÉRATION

Séquence de commutation - FAISCEAU SPOT: Élevé> Moyen> Faible> Flash SOS> Arrêt  
 FAISCEAU LUMINEUX À FLOTS: Élevé> Faible> Stroboscope> Arrêt  
 LORSQUE «ON» DANS LE MODE SPOT OU INONDATION, APPUYEZ ET MAINTENEZ POUR PASSER À L'AUTRE MODE.  
 [Si laissé sans n'importe quel mode pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression s'éteindra]

### INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Tirez la partie de la torche principale loin du support
2. Soulevez doucement le clip pour ouvrir le compartiment des piles
3. Installez 3 piles alcalines AAA selon les repères de polarité

### CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

Utilisez uniquement des piles alcalines de haute qualité ou des piles rechargeables Ni-MH.

N'UTILISEZ PAS de piles rechargeables au LITHIUM, celles-ci endommageront votre phare car elles dépassent la tension nominale.

N'utilisez pas de piles de marques différentes et ne mélangez pas des piles neuves et anciennes. Veuillez recycler les piles usagées de manière responsable.

L'autonomie de la batterie est affectée par différentes marques de batterie, différentes températures ambiantes et différents modes d'éclairage.

Si les batteries sont endommagées, des fluides peuvent fuir. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si du liquide de batterie entre en contact avec les yeux.

Ne regardez pas directement la LED.  
 N'utilisez pas ce produit dans des environnements extrêmement froids ou chauds (inférieurs à -30 ° C ou supérieurs à 60 ° C).

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit qu'avec la surveillance d'un adulte.

Ce produit est résistant à l'eau à IPX6 - NE PAS SUBMERGER. Si le produit a été affecté par l'humidité, retirez les piles et laissez l'appareil ouvert et laissez sécher complètement avant de l'utiliser. Veillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs / tranchants, des dommages à l'objectif affecteront le rendement lumineux.

Si vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes (3 semaines ou plus), retirez les piles pour éviter les fuites et l'épuisement des piles.

Si les piles sont installées et que le phare ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants: (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens selon les repères de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lumière, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez.

Si le produit a été soumis à une humidité / eau excessive, la garantie peut être annulée.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit qu'avec la surveillance d'un adulte.

Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou étendue à 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK) contre les défauts de fabrication et les défauts. Il ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects susceptibles d'endommager les batteries.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination agréé ou dans votre unité d'élimination des déchets locale.

Veillez réutiliser ou recycler l'emballage si possible. Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.



### CARATTERISTICHE

- LED Cree® bianco ad alta potenza da 200 lumen
- 2 LED bianchi da 5 mm per luce di inondazione
- 3 batterie alcaline AAA incluse
- Resistente all'acqua IPX6
- Microinterruttore push facile
- Testa di rotazione 45 °
- Riflettore ultra-liscio per raggio a lunga distanza
- Fascia in silicone antiscivolo completamente regolabile
- Supporto per casco adesivo 3M™ VHB™ incluso

**BATTERIA** - 3 batterie alcaline da 1,5 V AAA Energizer (incluse)

**DIMENSIONI** - lampada frontale: 47 x 62 x 37mm  
**PESO** - 88 g (batterie incluse)

### FUNZIONAMENTO

Sequenza di interruttori - SPOT BEAM: Alto> Medio> Basso> Flash SOS> Spento  
 FLOOD LIGHT: Alto> Basso> Strobo> Spento  
**QUANDO "ATTIVATO" IN OGNI MODALITÀ SPOT O INONDAZIONE, PREMERE E PREMERE PER PASSARE ALL'ALTRA MODALITÀ.**  
 [Se lasciato in qualsiasi modalità per oltre 3 secondi, la pressione successiva si spegnerà]

### INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Allontanare la parte della torcia dalla staffa
2. Sollevare delicatamente la clip per aprire il vano batteria
3. Installare 3 batterie alcaline AAA secondo le indicazioni di polarità

### CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità o batterie ricaricabili Ni-MH.

NON UTILIZZARE batterie ricaricabili al LITIO, che danneggeranno il faro poiché superano la tensione nominale.

Non utilizzare batterie di marche diverse o mischiare batterie vecchie e nuove. Riciclare le batterie usate in modo responsabile.

La durata della batteria è influenzata dalle diverse marche di batterie, dalle diverse temperature ambientali e dalle diverse modalità di illuminazione.

Se le batterie sono danneggiate, i liquidi potrebbero fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni alla pelle e / o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi.

Non guardare direttamente il LED.  
 Non utilizzare questo prodotto in ambienti estremamente freddi o caldi (al di sotto di -30 ° C o al di sopra di 60 ° C).

I bambini di età inferiore a 12 anni devono usare il prodotto solo con la supervisione di un adulto.

Questo prodotto è resistente all'acqua IPX6 - NON SOMMERGERE. Se il prodotto è stato danneggiato dall'umidità, rimuovere le batterie e lasciare l'unità aperta e lasciare asciugare completamente prima dell'uso.

Fare attenzione a non lasciare che l'obiettivo venga a contatto con oggetti duri / taglienti, i danni all'obiettivo influenzeranno l'emissione di luce.  
 Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi di tempo (3 settimane

o più), rimuovere le batterie per evitare perdite di batteria e l'esauroimento della batteria.

Se la batteria non è installata e il faro non funziona, provare a verificare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante di commutazione. (2) Verificare che le batterie siano inserite nel modo corretto in base alle indicazioni di polarità. (3) Controllare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influire sul collegamento della batteria. (4) Controllare che non ci sia acqua o umidità nella luce, in tal caso, lasciarlo asciugare completamente e riprovare. Se il prodotto è stato sottoposto a eccessiva umidità / acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono usare il prodotto solo con la supervisione di un adulto.

Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK) contro difetti di fabbricazione e difetti. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le batterie Unilite non coprono perdite dalla batteria o l'uso di caricabatterie e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie.

Non gettare questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di smaltimento rifiuti locale.  
 Riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri o per possessori successivi.



### CARACTERÍSTICAS

- LED Cree® blanco de 200 lúmenes de alta potencia
- 2 LED blancos de 5 mm para luz de inundación
- 3 x pilas alcalinas AAA incluidas
- IPX6 resistente al agua
- Micro interruptor de empuje fácil
- Cabezal rotativo de 45 °
- Reflector ultra suave para haz de larga distancia.
- Diadema de silicona antideslizante totalmente ajustable
- Incluye soporte adhesivo para casco 3M™ VHB™

**BATERÍA** - 3 pilas alcalinas de 1,5 V AAA Energizer (incluidas)

**DIMENSIONES** - lámpara de cabeza: 47 x 62 x 37 mm  
**PESO** - 88 g (incluidas las baterías)

### OPERACIÓN

Switch Sequence - SPOT BEAM: Alto> Medio> Bajo> SOS Flash> Apagado  
 LUZ DE INUNDACIÓN: Alta> Baja> Luz estroboscópica> Apagado  
**CUANDO "ENCENDIDO" EN CUALQUIER MODO DE MANCHAS O INUNDACIONES, PRESIONE Y SOSTENGA PARA CAMBIAR AL OTRO MODO**  
 [Si se deja en cualquier modo durante más de 3 segundos, la siguiente pulsación se apagará]

### INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Separe la parte de la antorcha de cabeza del soporte
2. Levante el clip suavemente para abrir el compartimento de la batería.
3. Instale 3 pilas alcalinas AAA de acuerdo con las marcas de polaridad

### CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Utilice únicamente pilas alcalinas de alta calidad o pilas recargables Ni-MH.

NO UTILICE baterías de LITIO recargables, ya que dañarán su faro ya que exceden el voltaje nominal.

No use baterías de diferentes marcas ni mezcle baterías viejas y nuevas. Recicle las baterías usadas de manera responsable.

La duración de la batería se ve afectada por diferentes marcas de baterías, diferentes temperaturas ambientales y diferentes modos de iluminación.

Si las baterías están dañadas, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.

No mire directamente al LED.  
 No utilice este producto en ambientes extremadamente fríos o calientes (por debajo de -30 ° C o por encima de 60 ° C).

Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto con la supervisión de un adulto.

Este producto es resistente al agua para IPX6 - NO SUMERIR. Si el producto se ha visto afectado por la humedad, retire las baterías y deje la unidad abierta y deje que se seque por completo antes de usarla.

Tenga cuidado de no dejar que la lente entre en contacto con objetos duros / afilados, el daño a la lente afectará la salida de luz.  
 Si no está utilizando el producto durante largos períodos de tiempo (3 semanas o más), retire las baterías para evitar fugas y

agotamiento de la batería.

Si las baterías están instaladas y el faro no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Verifique que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la luz; de ser así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.

Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto con la supervisión de un adulto.

Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o se extiende a 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías.

No deseché este dispositivo en la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación autorizado o en su unidad local de eliminación de residuos.

Reutilice o recicle el empaque cuando sea posible. Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.